

# x1R Easy

# ISEO Zero1

ELECTRONIC SOLUTIONS

**ISEO**  
www.iseo.com


**ELECTRONIC SUPPORT SERVICE**

www.iseozero1.com

800-728722  
numero verde gratuito


Non contractual document. Subject to change.  
Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.  
Cod. 6000006980010 Man. instal. Ricevitore x1R Easy.  
(IT) Rev. 002 data 12/12/2013

## 1. INSTALLAZIONE RICEVITORE RADIO X1R EASY - CONNESSIONI




## 2. ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

### Installazione con batterie ricaricabili



1. Contatto porta (in dotazione)
2. Mostrina interna ed esterna (optional)
3. Cavo placche (in dotazione)
4. Cavo pulsante remoto (in dotazione)
5. Ricevitore radio x1R Easy (optional)
6. Cavo alimentazione serratura (in dotazione) (2 poli: rosso, nero)
7. Porta batterie ricaricabili
8. Carica batterie
9. Trasformatore 12 VAC
10. Passacavo (optional)
11. Alimentatore 14+24 VDC / 3A

### Installazione con alimentatore 12÷24 VDC - 3A



## 3. AVVERTENZE



- Il ricevitore radio x1R Easy può essere utilizzato solamente in caso di alimentazione del sistema con le batterie ricaricabili o direttamente con l'alimentatore esterno a 9 VDC / 3A. Il ricevitore radio x1R Easy non può essere utilizzato in caso di alimentazione della serratura con le sole batterie alcaline (cioè non ricaricabili).



- Non tagliare l'antenna del ricevitore radio per evitare di ridurre il campo di azione effettivo. Non danneggiare la guaina di protezione dell'antenna per evitare che la stessa possa fare contatto con il telaio della porta.



- Non effettuare lavorazioni sulla porta con la serratura installata per evitare che residui di legno o di metallo possano infiltrarsi nella serratura.



- Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come ricevitore radio di serratura x1R Easy per porte blindate per ambiente civile e industriale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

